

## Carrelli porta paranchi

Hoist trolleys - User's guide

### L 3448



**Importante:** prima dell'uso leggere attentamente le presenti istruzioni e conservarle per ulteriori informazioni.

#### • Avvertenze

Leggere e far leggere a ciascun operatore attentamente la presente nota informativa prima dell'installazione, uso, manutenzione, riparazione o smaltimento dell'utensile.

In ogni caso accertarsi e conformarsi sempre alle norme di sicurezza nazionali.

Non rimuovere e non deteriorare le etichette descrittive particolarmente quelle imposte dalla legge.

#### • Dati tecnici

Codice		L 3448 0500	L 3448 1000	L 3448 2000	L 3448 3000
Portata	kg	500	1000	2000	3000
Per larghezza trave	mm	64÷152	64÷203	83÷203	102÷203
Raggio minimo di curvatura	m	0,9	1	1,1	1,3
Peso circa	kg	7	13	21	35

#### • Assemblaggio

Il carrello a spinta è composto dal corpo, diviso in due piastre sulle quali sono montate le ruote ed i cuscinetti, un perno filettato con dadi, una piastra con foro d'aggancio per il paranco, ed una serie di rondelle per regolare la larghezza.

#### • Norme di sicurezza

1. Non usare mai il carrello per carichi superiori alla portata indicata sulla targhetta.
2. Assicurarsi che il carrello sia correttamente installato, che le ruote abbiano buona presa sulla trave, che tutta la bulloneria sia serrata.
3. Controllare che la parte di trave soggetta allo scorrimento del carrello sia libera da ostacoli.
4. Controllare che entrambe le estremità della trave siano dotate di fine corsa per evitare che il carrello possa uscirne.

A questo punto è possibile applicare il paranco e rendere operativo il carrello.

## • Installazione

Prima dell'installazione occorre regolare la distanza delle ruote secondo la larghezza della trave.

Posizionare la piastra di aggancio al centro delle piastre laterali servendosi delle apposite rondelle.

Quando si otterrà un gioco di 1–1,5 mm tra le ruote e le pareti della trave, si potranno serrare i dadi e bloccarli con le coppie. Assicurarsi che la trave sia dotata di fine corsa alle estremità. Prima di mettere il carrello sotto carico eseguire una prova di funzionamento e di buon scorrimento su tutta la lunghezza della trave.

A questo punto è possibile applicare il paranco e rendere operativo il carrello.

## • Manutenzione

I carrelli non hanno bisogno di manutenzione.

N.B. alcuni regolamenti prevedono che i carrelli debbano essere ispezionati e certificati ogni anno.

## DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE

La società **ABC Tools S.p.A.** con sede in Viale Europa 68/70, 20093 Cologno Monzese (MI)

Dichiara sotto la sua unica responsabilità che il prodotto:

**Carrelli porta paranchi L 3448**

a cui si riferisce la presente dichiarazione è conforme alle Direttiva Europea: **CEE 89/392 - 91/368 - 93/44 - 93/689**

Il legale rappresentante:



Data: Settembre 2003