

Compressori ingrassatori ad aria compressa

Pneumatic grease gun - User's guide

K 3898 2400



Importante: prima dell'uso leggere attentamente le presenti istruzioni e conservarle per ulteriori informazioni.

• Avvertenze

Leggere e far leggere a ciascun operatore attentamente la presente nota informativa prima dell'installazione, uso, manutenzione, riparazione o smaltimento dell'utensile.

In ogni caso accertarsi e conformarsi sempre alle norme di sicurezza nazionali.

Non rimuovere e non deteriorare le etichette descrittive particolarmente quelle imposte dalla legge.

• Dati tecnici

Capacità con/senza cartuccia	g	400
Pressione di avanzamento	bar	165÷400
Corpo Ø	mm	55
Alimentazione ad aria compressa	bar	5÷10
Attacco filettato canna flessibile		M 10 × 1
Lunghezza canna flessibile	mm	450
Pressione di lavoro consigliata	bar	6,2
Rapporto di compressione		40:1
Lunghezza totale	mm	400
Peso	kg	1,87

• Istruzioni per il caricamento del grasso

Soltanto per la prima volta, inserire alcune gocce di olio nei fori della calotta anteriore

FIG.1 - RICARICA CON CARTUCCIA

- Rimuovere la calotta dal corpo compressore.
- Tirare con forza l'asta posta all'estremità inferiore.
- Rimuovere il tappo di chiusura dall'estremità della cartuccia K 3898 4400.
- Inserire la cartuccia nella direzione indicata sulla stessa, avendo cura di spingerla fino all'inserimento completo.
- Riavvitare il corpo del compressore alla calotta, premere il fermo per far rientrare completamente l'asta.





FIG. 2 - RICARICA SFUSA

- Rimuovere la calotta dal corpo compressore.
- Tirare a fondo l'asta posta all'estremità inferiore e riempire il cilindro con grasso sfuso.
- Assemblare nuovamente la calotta al corpo del compressore; premere il fermo e spingere l'asta completamente in avanti.



IMPORTANTE:

Staccare l'alimentazione dell'aria compressa se non state utilizzando il compressore ingrassatore.
Utilizzare il grasso contenuto fino a completo esaurimento.

